



Gillstraße

Letmather Straße B 236

Schulung/Sozialbereich

Fahrzeuge/Lager

Übungsfläche

Übungsfläche

RHB

Erschließung
ALARMFALL

ALARM-
AUSFAHRT

507

527

528

64

62

570

505

501

119

503

120

529

530

1